

Instrukcja aplikacji

BETON WAPIENNY

Wapienna masa dekoracyjna firmy Travertyn.pl to unikatowe rozwiązanie, które nada ścianom wyjątkowo industrialny charakter. Efekt Betonu zaleca się do stosowania na ściany wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz.

Etap I - Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być oczyszczone i odpowiednio przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Na chłonne podłoża należy zastosować np. Travgrunt (koncentrat) firmy Travertyn.pl w rozcieńczeniu 1:4 lub 1:5 w zależności od chłonności tak aby ujedynolnić chłonność podłoża. Ważnym jest aby powierzchnia podczas przygotowania podłoża była jednolita oraz równomiernie chłonna. W przeciwnym razie łączenia (typu: karton-gips, zaprawki, fragmenty różnych materiałów wiążących) mogą mieć niekorzystny wpływ na kolor oraz efekt końcowy dekoracji. Odpowiednie przygotowanie podłoża bezpośrednio wpływa na tempo oraz komfort pracy.

Na tak przygotowane podłoże nakładamy podkład krzemowy FixKrzem, załączony w zestawie z dekoracją, do uzyskania jednolitej barwy podłoża

Etap II – Aplikacja:

Po około 3 godzinach od aplikacji podkładu krzemowego FixKrzem możemy przystąpić do nakładania masy betonowej. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie wymieszać produkt przez około 3-5 minut. Następnie nakładamy równomierną ciekłą warstwę na grubość ziarna około 1 mm.

Etap III - Kształtowanie wzoru „porowanie”:

Efekt „porowania” uzyskujemy przy pomocy gąbki, pacy weneckiej lub wałka. Kształtowanie wzoru wykonujemy poprzez dociskanie narzędzia do uprzednio położonej mokrej masy betonowej.

Etap IV - Wyglądanie:

Po delikatnym przyschnięciu masy (5-15 minut: w zależności od warunków pracy) rozpoczynamy proces wyglądzania. Istotną rolę odgrywają ruchy pacą wenecką w różnych kierunkach. Masa powinna zachowywać się jak modelina i poddawać się dogładzaniu. Za pomocą kontroli dogładzania możemy uzyskać mniej lub więcej wżerów w betonie dekoracyjnym. Nie zaleca się używania wody bezpośrednio na ścianę oraz narzędzie w celu wydłużenia czasu pracy, gdyż woda ma negatywny wpływ na właściwości betonu wapiennego.

Etap V - Impregnacja:

Ostatnim etapem jest impregnacja. Wykonujemy ją po upływie minimum 24 godzin. Do etapu impregnacji stosuje się Lakier Rustic lub Impregnat hydrofobizowany. Impregnat aplikujemy za pomocą wałka lub pędzla jednowarstwowo w różnych kierunkach.

Do systemu wewnętrznego – Lakier Rustic matowy/satynowy (wyjątkiem jest kolor czarny, na który zaleca się Impregnat hydrofobizowany)

Do systemu zewnętrznego – Impregnat hydrofobizowany



NAKLADANIE: GĄBKA, PACA



WYDAJNOŚĆ: 1,8 - 2KG/1M2



ILOŚĆ WARSTW: 1



KOLORY: 13 - WEDŁUG WZORNIKA



CZAS SCHNIĘCIA: 24 GODZ.

Aplikacja dekoracji



Wygladzanie



“ Porowanie ”



Impregnacja



Film instruktażowy na YouTube: kanał **Travertyn PL**

Pomoc techniczna:

tel. 512-110-122
artur@travertyn.pl